

## Geflecht-Klapphocker

Projekt Nr.: GA20150910-02

Artikel Nr.: VG-8743

### ALLGEMEINES

#### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Geflecht-Klapphocker (kurz: „Hocker“). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und Pflege. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insb. besonders die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Hocker benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Hocker führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Hocker an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

#### Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Hocker oder der Verpackung verwendet.

#### WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

#### HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass der Hocker allen Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.

#### SICHERHEIT Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hocker ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Gartenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Der Hocker darf keinesfalls als Steig- und Stehhilfe oder als Spielgerät verwendet werden.

Verwenden Sie den Hocker nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

### SICHERHEITSHINWEISE

#### Wichtig - Sorgfältig Lesen und aufbewahren

#### WARNUNG!

#### Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hocker kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder vom Hocker fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie den Hocker benutzen.
- Öffnen und schließen Sie den Hocker vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Hocker so auf, dass alle vier Fußkappen sicher auf dem Boden stehen. Der Hocker darf nicht wackeln.
- Stellen Sie den Hocker nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass der Hocker frei von Schäden ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß arretiert sind, bevor Sie den Hocker verwenden.

## Geflecht-Klapphocker

Projekt Nr.: GA20150910-02

Artikel Nr.: VG-8743

### HINWEIS!

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hocker kann zu Beschädigungen führen.

- Halten Sie den Hocker von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Reinigen Sie den Hocker nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel und keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

#### VERWENDUNG

##### Hocker aufstellen

- Ziehen Sie die zwei Beinteile des Hockers leicht auseinander.
- Klappen Sie die Sitzfläche auf das freie Beinteil.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterungen an der Unterseite der Sitzfläche in die Verbindungsstrebe des Beinteils einhaken.

##### Hocker zusammenklappen

- Lösen Sie die Halterungen der Sitzfläche von der Verbindungsstrebe des Beinteils und schieben Sie den Hocker vorsichtig zusammen.

#### REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie den Hocker mit einer milden Seifenlauge.
- Lassen Sie den Hocker anschließend vollständig trocknen.
- Verwahren Sie den Hocker bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Sturm oder Hagel, an einem geschützten Ort.
- Reinigen Sie den Hocker und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn einlagern. Bei feucht abgedeckten Möbeln können Stockflecken entstehen.

#### TECHNISCHE DATEN

Modell: VG-8743

Material (Gestell): Aluminium

Material (Sitzfläche/ Rückenlehne): Kunststoff-Rattan

Maße (B × H × T):

ca. 43 × 43 × 41 cm

Max. Belastung: ca. 110 kg

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

#### ENTSORGUNG

##### Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

##### Hocker entsorgen

Entsorgen Sie den Hocker gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

##### INVERKEHRBRINGER

Latupo GmbH  
Waterloohain 5a  
22769 Hamburg  
Germany