

Geflecht-Relaxsessel

Projekt Nr.: GA20160120-05 Artikel Nr.: VG-8750 / VG-8767

ALLGEMEINES

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Geflecht-Klappsessel (kurz: „Sessel“). Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und Pflege. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Relax-Sessel benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden am Sessel führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Sessel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Sessel oder der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ (GS-Zeichen) bescheinigt, dass der Sessel allen Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht.

SICHERHEIT Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Sessel ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Gartenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Der Sessel darf keinesfalls als Steig- und Stehhilfe oder als Spielgerät verwendet werden.

Verwenden Sie den Sessel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig - Sorgfältig Lesen und aufbewahren

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Sessel kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder vom Sessel fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie den Sessel benutzen.
- Öffnen und schließen Sie den Sessel vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Stellen Sie den Sessel so auf, dass alle vier Fußkappen sicher auf dem Boden stehen. Der Sessel darf nicht wackeln.
- Stellen Sie den Sessel nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass der Sessel frei von Schäden ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß arretiert sind, bevor Sie den Sessel verwenden.

Geflecht-Relaxsessel

Projekt Nr.: GA20160120-05 Artikel Nr.: VG-8750 / VG-8767

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Sessel kann zu Beschädigungen führen.

- Halten Sie den Sessel von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Reinigen Sie den Sessel nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel und keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

VERWENDUNG

Sessel aufstellen

- Halten Sie den Sessel an der Rückenlehne fest und klappen Sie ihn vorsichtig nach vorne auf. Stabilisieren Sie den Sessel ggf. indem Sie einen Fuß auf die Verbindungsstrebe der hinteren Stuhlbeine stellen.
- Stellen Sie sicher, dass die Halterungen der Sitzfläche in die Nuten an den hinteren Stuhlbeinen einrasten.

Sessel zusammenklappen

- Lösen Sie die Halterungen der Sitzfläche aus den Nuten an

den hinteren Stuhlbeinen und schieben Sie den Sessel vorsichtig zusammen.

Rückenlehne und Fußstütze einstellen

- Heben Sie die Armlehnen gleichmäßig an.
- Schieben Sie die Armlehnen vor bzw. zurück, um die Rückenlehne und die Fußstütze einzustellen.
- Lassen Sie beide Armlehnen gleichmäßig und vollständig einrasten, um die Rückenlehne in der gewünschten Position zu fixieren.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie den Sessel mit einer milden Seifenlauge.
- Lassen Sie den Sessel anschließend vollständig trocknen.
- Verwahren Sie den Sessel bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Sturm oder Hagel, an einem geschützten Ort.
- Reinigen Sie den Sessel und lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn einlagern. Bei feucht abgedeckten Möbeln können Stockflecken entstehen.

TECHNISCHE DATEN

Modell: VG-8750 / VG-8767
Material (Gestell): Aluminium

Material (Sitzfläche/ Rückenlehne): Kunststoff-Rattan
Maße (B × H × T):
ca. 58 × 112 × 72 cm
Max. Belastung: ca. 110 kg

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Sessel entsorgen

Entsorgen Sie den Sessel gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

INVERKEHRBRINGER

Latupo GmbH
Waterloohain 5a
22769 Hamburg
Germany