

Geflecht-Bank

Projekt Nr.: GA20151208-01
Artikel Nr.: VG-8620 / VG-8637

ALLGEMEINES

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Gebrauchsanleitung gehört zu dieser Geflecht-Bank. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung und Pflege. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Bank benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Verletzungen oder Schäden an der Bank führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Bank an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf der Bank oder der Verpackung verwendet.

WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Bank ist ausschließlich als Sitzgelegenheit konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Gartenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Die Bank darf keinesfalls als Steig- und Stehhilfe oder als Spielgerät verwendet werden.

Verwenden Sie die Bank nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE

Wichtig - Sorgfältig Lesen und aufbewahren

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Bank kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder von der Bank fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie die Bank benutzen.
- Stellen Sie die Bank so auf, dass alle vier Fußkappen sicher auf dem Boden stehen. Die Bank darf nicht wackeln.
- Stellen Sie die Bank nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass die Bank frei von Schäden ist.

Geflecht-Bank

Projekt Nr.: GA20151208-01
Artikel Nr.: VG-8620 / VG-8637

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Bank kann zu Beschädigungen führen.

- Halten Sie die Bank von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Reinigen Sie die Bank nicht mit einem Dampf- oder Hochdruckreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel und keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsbürsten oder -schwämme.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie die Bank mit einer milden Seifenlauge.
- Lassen Sie die Bank anschließend vollständig trocknen.
- Verwahren Sie die Bank bei schlechten Witterungsverhältnissen wie Sturm oder Hagel, an einem geschützten Ort.
- Reinigen Sie die Bank und lassen Sie sie vollständig trocknen, bevor Sie sie einlagern. Bei feucht abgedeckten Möbeln können Stockflecken entstehen.

TECHNISCHE DATEN

Modell: VG-8620 / VG-8637
Material (Gestell): Aluminium
Material (Sitzfläche/ Rückenlehne): Kunststoff-Rattan
Maße (B × H × T):
ca. 112 × 89 × 60 cm
Gewicht: ca. 6,3 kg
Max. Belastung: ca. 200 kg

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

ENTSORGUNG

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Bank entsorgen

Entsorgen Sie die Bank gemäß der in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

INVERKEHRBRINGER

Latupo GmbH
Waterloohain 5a
22769 Hamburg
Germany